

## BARNIER<sup>®</sup> 9080S

### 80°C Abdeckklebeband aus Papier

#### BESCHREIBUNG

Scapa 9080S ist ein 125µm Halbkrepppapier überzogen mit einem aggressiven Kleber aus einer Gummi-/Harzlösung. Dieses Klebeband wird als Allzweckklebeband für Abdeckungen bis 80°C empfohlen.

#### ANWENDUNGEN

- Geeignet für alle Innenanwendungen bei 80°C wie kleben, halten, versiegeln und abdecken.
- Premium-Klebeband in der Industrie sowie für Hausmaler für den Innenbereich 5 Tage
- Automotive after market Abdeckklebeband und kurzfristig backofenbeständig,

#### PRODUKTVORTEILE

- Temperaturbeständigkeit: +80°C.
- Gute Abscherfestigkeit und Haltekraft,
- Hervorragender Farbwiderstand
- Flexibel und nachgiebig
- Gute Abzugsfähigkeit,
- Saubere und einfache Entfernung,
- Glatte und kontrollierte Abwicklung,
- Widerstandsfähig gegen Chemikalien, Lacke und Lösungen,

#### TECHNISCHE DATEN

Technische Daten	Nennwert	Einheit	Testverfahren
Haftung auf Stahl	2.3	N/cm	AFERA 5001
Bruchdehnung	10	%	AFERA 5004
Zugfestigkeit	32	N/cm	AFERA 5004
Gesamtstärke	125	µm	AFERA 5006

## ANMERKUNGEN:

*\*\*\*This will be taken from the core product for the SAP Material Group\*\*\**

## STANDARD PRÄSENTATION

- Farben: Natürlich
- Dimension : 50mx19mm; 50mx25mm; 50mx38mm; 50mx50mm
- Branding: Barnier
- Kern: 76 mm Scapa oder Barnier Marken-Pappkern
- Verpackung: 48; 36; 24; 24

## EMPFEHLUNGEN

Die Rollen sollten flach auf ihren Schnittkanten im Originalkarton gelagert werden. Das Klebeband muß geschützt werden vor Staub, Hitze, Feuchtigkeit, direktem Sonnenlicht sowie vor Lösungsmitteln. Lagertemperatur zwischen +10°C und +30°C. Unter diesen Umständen beträgt die Lagerfähigkeit mindestens 1 Jahr.

Der Untergrund sollte sauber, trocken und frei von Staub, Fett, Öl sowie anderen Verunreinigungen sein.

Scapa Abdeckklebebänder sind nicht für den Außenbereich geeignet und sollten längerer Sonneneinwirkung nicht ausgesetzt werden, da es dann schwierig werden könnte sie zu entfernen. Eine saubere Entfernung ist auch abhängig von der Oberflächenbeschaffenheit wie bei Lacken, Grundierungen, Farben und der Oberflächentemperatur. Um die besten Resultate zu erzielen, bitte das Klebeband gleich nach dem Farbauftrag langsam und konstant in einem 90°Winkel abziehen.